ISTRUZIONI MONTAGGIO TERMINALE ATTACCO RAPIDO

CONO

GANASCIA DI SERRAGGIO

RONDELLA DI FERMO

TESTA DEL TERMINALE CON FILETTO DI FISSAGGIO

1

Infilare la fune nel cono

2

Infilare la ganascia di serraggio lasciando uno spazio tra il cono e la ganascia [10-12 mm]

3

Posizionare la rondella di fermo a 5 mm dalla ganascia di serraggio

4

Ruotare il dado di blocco sul filetto del terminale

5

Avvitare il cono sul filetto del terminale fissandolo forte

6

Ruotare il dado di blocco fino alla base del cono

© TrentinoRope Sr.l.

TrentinoRope S.r.l.
Via Campi 19/1
38050 Novaledo (TN)

Tel. +39 0461 721158
info@trentinorope.com
inoxrope.com